

# Utilisation de l'Eco-presse



## Fonctionnement avec la carte :

- Introduire la carte
- Les données client sont entrées dans l'ordinateur par lecture de la carte
- L'habilitation d'accès est contrôlée
- La balance est tarée sur 0.0 kg



- Le couvercle s'ouvre
- Jeter les sacs dans l'écluse
- Ne pas bourrer le système de pesage
- Jusqu'à maximum 100kg
- Le poids introduit est affiché



- Appuyer sur la touche START
- L'écluse se referme
- Les déchets sont pesés et les données sont sauvegardées
- Le processus de compactage démarre



## Consignes importantes :

Le bord du couvercle est pourvu d'un dispositif de sécurité. Le bord ne doit pas être obstrué, sinon le couvercle s'ouvre et se referme automatiquement.

Après 4 ouvertures, le système est arrêté et se trouve en mode de dysfonctionnement.

**Mettre uniquement des déchets dans des sacs fermés. Pas de sagex ou carton en vrac !**

## Utilisation correct du compacteur

